

PUCK

MANUAL DE INSTALACION



NOTAS

- La instalación debe realizarse SIN TENSIÓN.

Para su correcta instalación y funcionamiento deben seguirse todos los pasos sin excepción

- Se debe prever el alojamiento de la Fuente switching 12v (según especificaciones del mismo), este debe ser en un lugar estanco, seco y con posibilidad de disipación

- No conectar directamente a 220 V. El artefacto funciona a 12 V, utilizar la Fuente switching 12v indicada


- Apto para interior y exterior

- No debe instalarse en un lugar plausible de inundación ya que no es sumergible


1

TRABAJAR SIN TENSIÓN EN EL CABLE DE ALIMENTACIÓN


Ubicar geográficamente la luminaria. El lugar debe tener un correcto desagüe y no debe inundarse. Se debe afirmar el piso para instalarla.



Empalmar el cable de alimentación 12V CA con el artefacto según esquema:



2



Clavar la estaca, debe enterrarse hasta el plegado, ya que sino podría afectar el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos. Orientar el cabezal.